

43"- 55"- 65" SMART LED TV YAZILIM VE KANAL GÜNCELEME TALIMATI


1. İndirmiş olduğunuz sıkıştırılmış sonu ziple biten dosya üzerine çift tıklayıp, açın.

Ad	Boyut	Paket
..		
DataBackup		
6886L_DVBT_4G.bin	239.546.464	237.033.047


2. Zip içindeki tüm dosyaları (üst resimdeki dosyalar)USB disk içine sürükleyip bırakın.
3. USB diski TV nin USB soketine takın.
4. TV nin fişini elektriğe takıp bekleyin. Alt sağ resimdeki gibi bir ekran çıkacak ve %100 e kadar ilerleyecektir. Yükleme zaman alabilir sabırla bekleyin.

YAZILIMIN YÜKLENMESİ SIRASINDA TV NİN ELEKTRİĞİNİ KESMEYİN! AKSİ TAKDİRDE TV NİZ ÇALIŞMAYABİLİR.
Şayet mavi ekran çıkmaz yükleme başlamazsa farklı bir USB disk ile yukarıdaki işlemleri tekrarlayın.


Sağ resimdeki ekran açılıncaya kadar bekleyin.
Yükleme bitince TV kapanacak ve TV nin mavi ışığı yanacaktır. Kumanda ile TV yi açınız.



5. OK tuşuna basıp, Ekran menülerini seçip, sağ tuşa basarak ilerleyin





6. Program Ayarlama menüsünden Anten Tipi ni DVB-S seçip Ok tuşuna basın ardından **Atla** üzerine gelip OK basın.



KANAL YÜKLEME

En üstteki 1 ve 2. Maddelerde bahsedilen dosyaların içinde olduğu USB Diskin TV ye takılı olduğundan emin olun.

- A.  Menu> Sistem >Veri Tabanını Yükle seçip OK tuşuna basın.




- B. Türksat kanalları sıralı şekilde TV ye yüklenecektir.

Yükleme bitince Televizyonunuz kapanır, Uzaktan Kumandadan TV nizi açıp kullanmaya başlayabilirsiniz. Herhangi bir hata durumunda kanallarınızı korumak ve yeniden yüklemek için kanal listenizi USB Disk içinde saklamanızı tavsiye ederiz.

KANAL YEDEKLEME (istenirse)

USB Diskinizin TV ye takılı olduğundan emin olun.

- C.  Menu> Sistem >Veri Tabanını Kaydet i seçip OK tuşuna basın.



Kanallar USB ye yüklenecektir.

Gerektiği durumlarda kanalları TV ye yüklemek için yukardaki kanal yükleme talimatlarını uygulayınız.